

Komfovent C4



пульт управления C4

- простое и удобное управление
- основные функции
- пользователь может наблюдать за процессом на LCD дисплее
- возможность выбора языка



пульт управления C4.1

- интуитивное управление
- основные настройки доступны в главном окне
- интегрированный термометр и гигрометр
- цветной сенсорный LCD экран
- выбор заставки экрана: отображение 3-х выбранных параметров в режиме ожидания
- универсальное крепление
- возможность выбора языка

Функции управления

Управление установкой при помощи пульта	Пульт дает возможность управлять работой установки: менять режимы и настройки, в любое время включить и выключить устройство
Поддержание заданной температуры приточного воздуха	Установка автоматически подает в помещение воздух с заданной пользователем температурой (+15°...+30°C)
Коррекция температуры	Возможность корректировать заданную температуру приточного воздуха или температуру в помещении на установленный период времени
Управление интенсивностью вентиляции	Пользователь может установить требуемый уровень интенсивности вентиляции, оптимальный с точки зрения энергозатрат
Удаленное управление вентиляционной установкой с помощью дополнительного внешнего устройства (OVR)	После активации этой функции, устройство начинает работать с установленной интенсивностью, не взирая на текущие установки режима работы
Программирование недельного расписания работы установки	На пульте управления можно задать недельный график работы с тремя событиями на каждый день недели. Для каждого интервала времени при программировании устанавливается уровень интенсивности вентиляции
Выбор сезона	Для экономичной работы предусмотрены летний и зимний режимы

Функции защиты

Защита водяного калорифера от замерзания	Предельно снижает опасность замерзания воды в водяном нагревателе
Защита электрического калорифера от перегрева	При возникновении опасности перегрева, калорифер автоматически выключается. При выключении установки, вентиляторы работают до тех пор, пока нагревательные элементы не остынут
Защита пластинчатого теплоутилизатора от обмерзания	При низкой температуре наружного воздуха защищает теплоутилизатор от повреждений
Контроль вращения роторного теплоутилизатора	При неисправности роторного теплоутилизатора, установка выключается
Аварийное выключение установки при значительном отклонении температуры воздуха от заданной	При достижении критических значений температуры приточного воздуха, происходит автоматическое выключение установки
Поддержание температуры обратной воды	При выключении установки в зимнее время, в нагревателе поддерживается температура обратной воды +25°C

Другие функции

Оповещение о необходимости обслуживания	На панели управления появляется сообщение о необходимом обслуживании
Индикация неисправностей	При неисправности отдельных узлов или элементов происходит аварийная остановка устройства, а на пульте отображается текстовое сообщение о характере неисправности
Выбор языка	На пульте управления предусмотрен выбор языка меню
Управление установкой с компьютера ¹	Заказав сетевой модуль PING2, можно наблюдать и управлять установкой с компьютера, подсоединив ее к компьютерной сети или <i>Internet</i>
Управление со смартфона ¹	Установки могут управляться дистанционно с помощью приложения "Komfovent Home", которое можно загрузить в "Google Play"

1 – функция заказывается отдельно.